

NINJA INK 水性 PWG/PWG-Eタイプ

取扱説明書

I.使用方法

1. インクについて

◆NINJA INK 水性 PWG/PWG-Eタイプは水性インクです。綿、ポリエステル繊維製品、木材への印刷に対応しています。

◆インク中には、ガラスビーズが混入されています。比重が大きく沈降しやすいので、ご使用前には必ず充分攪拌して下さい。

2. 印刷について

◆スクリーン印刷用のスクリーンメッシュは、80～135 メッシュを推奨致します。

◆水をはじく物には使用できません。対象素材は綿、ポリエステルの繊維製品、木材です。但し、素材の種類、前後加工等により、十分な堅牢度が得られない場合があります。事前に確認試験を実施し、素材の劣化、反射輝度、堅牢性等を確認する事をお勧めいたします。

◆印刷後は乾燥してから175℃×3分 加熱処理をして下さい。輝度が上がり、プリント品の堅牢度が向上します。

◆上記加熱条件は目安ですので、実際の性能については実際に試験し、ご確認ください。

II.注意事項

◆インクの粘度を下げる時は水で希釈して下さい。

◆故意にPHを上げたり、下げたりしますとインクが不安定になりますので、そのような薬品との併用は避けて下さい。

◆保存は冷暗所(20℃)にて、しっかり蓋を閉めて行って下さい。

◆開封後は、早めに使いきる様にして下さい。

◆長期間の保存でインクの上部に水が溜まったり、下部にガラスビーズが沈降したりする場合がありますが、再攪拌して頂ければ使用に問題ありません。

